

OLYMPUS®

Quick Start Guide

FE-115/X-715

Start Here

For more information, please refer to the Basic & Advanced Manual or visit www.olympusamerica.com/support


OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

BEFORE YOU BEGIN

Gather these items (box contents)



Digital Camera



Strap



AA Batteries (two)



USB Cable (light gray)



Video Cable (black)




OLYMPUS Master software CD-ROM

This box also contains:
Advanced Manual (CD-ROM), Basic Manual, Warranty card. Contents may vary depending on purchase location.


1 GETTING STARTED

a. Attach the strap




Pull the strap tight so that it does not come loose.

b. Insert the batteries



c. Set the date and time


- Turn the mode dial to **P-AUTO** and press the power switch to turn the camera on.
- Press **Ⓜ** to display the menu screen.
- Press **Δ/V** to set an item. Press **◀▶** to select the next field.



Operation guide


2 TAKE A PICTURE

a. Zoom



b. Focus


- Using the monitor, place the AF target mark over your subject.




- Press and hold the shutter button halfway to lock focus.
 - The green lamp indicates focus is locked.

c. Take the picture

Press the shutter button completely to take the picture. (Press Completely.)




CAMERA DIAGRAM



3 REVIEW OR ERASE A PICTURE


a. Press **Ⓜ**

- The last picture taken will be displayed.



b. Take a closer look


- Press **T (Q)** to enlarge the image.
- Press **W (R)** to return to normal.
- Press **Δ/V** or **◀▶** to scroll around.



Press **Ⓜ** to return to shooting mode.

c. To erase a picture

- Display the picture you want to erase.
- Press **Ⓜ**.



- Select **[YES]**, and press **Ⓜ**.
 - The picture is permanently erased.



4 TRANSFER IMAGES

a. Install the software


- Insert the OLYMPUS Master CD-ROM.
- Windows:** Click the "OLYMPUS Master" button.
- Macintosh:** Double-click the "Installer" icon.




Remember to register your camera when you install OLYMPUS Master or by visiting: www.olympusamerica.com/prodreg

b. Connect the camera to the computer

- Connect the camera and computer using the USB cable (included).
 - The monitor will turn on automatically.



- Select **[PC]** on the monitor, and press **Ⓜ**.




- Your PC will now recognize your camera as a removable storage drive.

c. Transfer images to the computer

- With the camera now connected, open OLYMPUS Master. The [Transfer Images] window is displayed.
- Select the images you want to transfer, and click the [Transfer Images] button.

[Transfer Images] window




If the [Transfer Images] window is not displayed automatically:

- Click the "Transfer Images" icon on the OLYMPUS Master main menu.
- Click the "From Camera" icon.



ANTES DE COMEÇAR


Reúna estes itens (conteúdo da caixa)




Esta embalagem também contém:
Manual Avançado (CD-ROM),
Manual Básico, Cartão de Garantia.
O conteúdo pode variar conforme o
local de aquisição.

1 INICIAÇÃO

a. Colocar a correia



b. Inserir as pilhas



c. Definir a data e hora


- 1 Rode o selector de modo para **P-AUTO** e prima o botão de ligação para ligar a câmara.
- 2 Premir \odot para visualizar o ecrã do menu.
- 3 Premir Δ/∇ para definir um item. Premir $\triangleleft/\triangleright$ para seleccionar o campo seguinte.



Guia de funcionamento

2 FOTOGRAFAR

a. Zoom



b. Focar


- 1 Utilizando o ecrã, colocar a marca AF sobre o tema fotográfico.
Luz verde (Premido até metade)
Disparador
- 2 Premir o disparador até metade e manter nessa posição para bloquear a focagem.
● A luz verde indica que a focagem está bloqueada.

c. Fotografar

Premir totalmente o disparador para fotografar. (Totalmente premido)




DIAGRAMA DA CÂMARA



3 REVER OU APAGAR UMA FOTOGRAFIA

a. Premir \odot

- A última imagem fotografada será visualizada.




b. Ver mais de perto

- Prima T (Q) para ampliar a fotografia.
- Prima W (Z) para voltar ao normal.
- Premir Δ/∇ ou $\triangleleft/\triangleright$ para percorrer a imagem.

Premir \odot para voltar ao modo fotografia.

c. Para apagar uma fotografia

- 1 Visualizar a fotografia que pretende apagar.
- 2 Premir \odot .
- 3 Seleccionar [SIM] e premir \odot .
● A fotografia é eliminada permanentemente.



4 TRANSFIRA IMAGENS

a. Instalar o software


- 1 Inserir o CD-ROM OLYMPUS Master.
- 2 **Windows:** Fazer clique no botão "OLYMPUS Master".
Macintosh: Fazer duplo clique no ícone "Installer".
- 3 Seguir simplesmente as instruções no ecrã.

Lembre-se de registar sua câmara quando instalar OLYMPUS Master ou visitando: www.olympusamerica.com/prodreg




b. Ligar a câmara ao computador

- 1 Ligar a câmara ao computador usando o cabo USB (incluído).
● O ecrã ligar-se-á automaticamente.
- 2 Seleccionar [PC] no ecrã e premir \odot .
● O PC reconhece agora a câmara como um disco amovível.



c. Transferir imagens para o computador

- 1 Com a câmara ligada, abrir o OLYMPUS Master. Surge a janela [Transfer Images] (Transferir imagens).
- 2 Seleccionar as imagens que pretende transferir e fazer clique no botão [Transfer Images] (Transferir imagens).



- Se a janela [Transfer Images] (Transferir imagens) não surgir automaticamente:
- a. Fazer clique no ícone "Transfer Images" (Transferir imagens) no menu principal do OLYMPUS Master.
 - b. Fazer clique no ícone "From Camera" (Da câmara).